

n to-link n to-link

P tp-link

Ptp-link. Ptp-link.

1K.

Stp-link. Ptp-link.

Ptp-link.

Ptp-link

Ptp-link

P tp-link

Pro-link



 Cihazın arayüzüne giriş yapmak için öncelikle bir web tarayıcısı (Chrome , Explorer , Mozilla) açıp adres satırına 192.168.1.1 yazarak klavyenizden <u>enter</u> tuşuna basınız.

	A ttp://192.168.1.1	IN.	P tp-link	P tp-link
t	@ 192.168.1.1 ×		Ptp-link.	Ptp-link
		ik.	Ptp-link.	Ptp-link
t			Ptp-link	Ptp-link

2. Karşınıza gelen ekranda modeminizin arayüzüne girmeniz için kullanıcı adı ve şifre bölümleri yer almaktadır. Modeminizin arayüz şifreni yazarak **Oturum Aç** butonuna tıklayınız. Cihazınızın standart arayüz kullanıcı adı ve şifresi **admin** 'dir.

02		p-link	Ptp-link	P tp-link
🕹 Kullanıcı Adı	admin	E.	lick	lick
🔎 Şifre	admin		P tp-III IN	P tp-III IN
oturum aç		p-link	Ptp-link.	P tp-link
		ζ.	P tp-link	P tp-link

 Karşınıza gelen sayfada kuruluma başlamanız için sol tarafta yer alan İşletim Modu seçeneğine tıklayınız. Karşınıza açılan sayfada ki seçeneklerden Kablosuz Router Modu işaretleyiniz ve sonrasında Kaydet butonuna tıklayarak kurulum yapmaya başlayabilirsiniz.

Pt

Durum		
Hızlı Kurulum		
İşletim Modu	işletim Modu	
Ağ	3	lin
IPTV	Lütfen bir İşletim Modu seçiniz:	
DHCP Sunucu	DSL Modem Router Modu	
Kablosuz	3G/4G Router Modu	
Misafir Ağ	Kablosuz Router Modu	
USB Ayarları		
Rota Ayarları	Kaydet	lin
IPv6 Rota Ayarları		

1.1.9-0	l Aren en roe3.	5	203 <u>19</u> 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19	inn for and a forthin	9. 34. 51. 5 <u>. 5</u> . 57. 56. 10. 1	
Hız	ılı Kurulum - I	Bölge ve Zamar	n Dilimi			
	Lütfen bölge ve zaman dilimi seçin.					
		Bölge	Türkiye	Y		
		Zaman Dilimi	(GMT+02:00) K	ahire, Atina, İstanbul, Minsl	k, Kudüs, Kiev, Chisinau	•
				Geri	İleri	
link		p-link	ptp-link.	ptp-link.	p tp-link	p tp-lin
arşınız	a gelen say	fada Bağlant ı ilmektedir, Bu	Türünüzü otom	atik olarak algılanma Internet Bağlantımı	asını ya da manuel ol	larak kurulum j nak istiyorum
çeneğ	jini işaretley	erek İleri buto	onuna tiklayınız.			
Hızlı	Kurulum - Ot	o Algilama				
			- With A south			
	Otomatik A	lgılama Bağlantı	Türü:			
	Otomatik A Bu Kurulum O Evet.	lgılama Bağlantı Sih <mark>i</mark> rbazı, Internet	Türü: bağlantınızın türünü a	ılgılayabilir. Şimdi bağlantı	türünü algılamak ve Akıllı k	(urulum Sihirbazını
	Otomatik A Bu Kurulum O Evet. O Hayır. Int	lgılama Bağlantı Sihirbazı, İnternet ternet Bağlantımı	Türü: bağlantınızın türünü a kendim yapılandırm	algılayabilir. Şimdi bağlantı ak istiyorum.	türünü algılamak ve Akıllı k	(urulum Sihirbazını
	Otomatik A Bu Kurulum © Evet. () Hayır. Int	lgılama Bağlantı Sihirbazı, Internet ternet Bağlantımı	Türü: bağlantınızın türünü a kendim yapılandırm	ılgılayabilir. Şimdi bağlantı ak istiyorum. Geri	türünü algılamak ve Akıllı k İleri	Kurulum Sihirbazını
	Otomatik A Bu Kurulum O Evet.	lgılama Bağlantı Sihirbazı, Internet ternet Bağlantımı	Türü: bağlantınızın türünü a kendim yapılandırm	ılgılayabilir. Şimdi bağlantı ak istiyorum. Geri	türünü algılamak ve Akıllı k İleri	Gurulum Sihirbazını
link	Otomatik A Bu Kurulum O Evet. O Hayır. Int	Igilama Bağlantı Sihirbazı, Internet ternet Bağlantımı	Türü: bağlantınızın türünü a kendim yapılandırm	ak istiyorum. Geri	türünü algılamak ve Akıllı k İleri	Curulum Sihirbazını
<u>iink</u> arşını:	Otomatik A Bu Kurulum © Evet. © Hayır. Inf	Igilama Bağlantı Sihirbazı, Internet ternet Bağlantımı yfada Dinamil	Türü: bağlantınızın türünü a kendim yapılandırm k İP seçeneğini iş	algılayabilir. Şimdi bağlantı ak istiyorum. Geri şaretleyerek İLERİ b	türünü algılamak ve Akıllı k İleri utonuna tiklayınız.	
<u>link</u> arşını:	Otomatik A Bu Kurulum Evet. Hayır. Int	Igılama Bağlantı Sihirbazı, Internet ternet Bağlantımı yfada Dinamil	Türü: bağlantınızın türünü a kendim yapılandırm k İP seçeneğini iş	algılayabilir. Şimdi bağlantı ak istiyorum. Geri şaretleyerek İLERİ b	türünü algılamak ve Akıllı k İleri utonuna tıklayınız.	
link arşını Hız	Otomatik A Bu Kurulum Evet. Hayır. Int za gelen say	Igılama Bağlantı Sihirbazı, Internet ternet Bağlantımı yfada Dinamil	Türü: bağlantınızın türünü a kendim yapılandırm k İP seçeneğini iş	ılgılayabilir. Şimdi bağlantı ak istiyorum. Geri şaretleyerek İLERİ b	türünü algılamak ve Akıllı k	Curulum Sihirbazını
link arşını: Hu	Otomatik A Bu Kurulum Evet. Hayır. Int	Igilama Bağlantı Sihirbazı, Internet ternet Bağlantımı yfada Dinamil	Türü: bağlantınızın türünü a kendim yapılandırm k İP seçeneğini iş	ılgılayabilir. Şimdi bağlantı ak istiyorum. Geri şaretleyerek İLERİ b	türünü algılamak ve Akıllı k ileri utonuna tiklayınız.	
link arşını: Hız	Otomatik A Bu Kurulum Evet. Hayır. Int za gelen say zlı Kurulum - E	Igilama Bağlantı Sihirbazı, Internet ternet Bağlantımı Yfada Dinamil Ethernet WAN Tu	Türü: bağlantınızın türünü a kendim yapılandırm k İP seçeneğini iş ürü	ılgılayabilir. Şimdi bağlantı ak istiyorum. Geri şaretleyerek İLERİ bi	türünü algılamak ve Akıllı k İleri utonuna tiklayınız.	
link arşını: Hız	Otomatik A Bu Kurulum Evet. Hayır. Int za gelen say zlı Kurulum - E ISS'nız tara Seçeneği k	Igilama Bağlantı Sihirbazı, Internet ternet Bağlantımı Yfada Dinamil Ethernet WAN Ti afından sağlanan t (ISS'nız tarafındar ullanın)	Türü: bağlantınızın türünü a kendim yapılandırm k İP seçeneğini iş ürü bağlantı türünü seçiniz. n sağlanan Kullanıcı Ar	ak istiyorum. Geri şaretleyerek İLERİ bı	türünü algılamak ve Akıllı k ileri utonuna tiklayınız.	Curulum Sihirbazını
link arşını: Hu	Otomatik A Bu Kurulum Evet. Hayır. Int za gelen say ziı Kurulum - E ISS'nız tara PPPoE seçeneği k Dinamil çevrimiçi o	Igilama Bağlantı Sihirbazı, Internet ternet Bağlantımı yfada Dinamil Ethernet WAN Ti afından sağlanan t (ISS'nız tarafındar sullanın) k IP (Oturum açma Imak istiyorsanız b	Türü: bağlantınızın türünü a kendim yapılandırm kendim yapılandırm kendim yapılandırm kendim yapılandırm kendim yapılandırm kendim yapılandırm kendim yapılandırm kendim yapılanı kendim yapılanı kendim yapılanını bir u seçeneği kullanını	ılgılayabilir. Şimdi bağlantı ak istiyorum. Geri şaretleyerek İLERİ bı dı ve Şifre ile bilgisayarınızı	türünü algılamak ve Akıllı k ileri utonuna tiklayınız. da "Genişbant Bağlantı" gibi	Kablo/DSL Moderr
link arşını Hu	Otomatik A Bu Kurulum Evet. Hayır. Int Hayır. Int za gelen say ziı Kurulum - E ISS'nız tara PPPoE seçeneği k Dinamil çevrimiçi o Statik II	Igilama Bağlantı Sihirbazı, Internet ternet Bağlantımı yfada Dinamil Ethernet WAN Tü afından sağlanan t (ISS'nız tarafındar sullanın) k IP (Oturum açma Imak istiyorsanız b P (ISS'nız tarafında	Türü: bağlantınızın türünü a kendim yapılandırm k İP seçeneğini iş bağlantı türünü seçiniz. n sağlanan Kullanıcı Av adan veya herhangi bir u seçeneği kullanın) an sağlanan statik IP a	ılgılayabilir. Şimdi bağlantı ak istiyorum. Geri şaretleyerek İLERİ bı dı ve Şifre ile bilgisayarınızı ayar değişikliği yapmaksız	türünü algılamak ve Akıllı k ileri utonuna tiklayınız. da "Genişbant Bağlantı" gibi	Kablo/DSL Moderr
link arşını: Hu	Otomatik A Bu Kurulum Evet. Hayır. Int taggelen say zlı Kurulum - E ISS'nız tara PPPoE seçeneği k Dinamil çevrimiçi o Statik II	Igilama Bağlantı Sihirbazı, Internet ternet Bağlantımı yfada Dinamil Ethernet WAN Tü afından sağlanan t (ISS'nız tarafındar sullanın) k IP (Oturum açma Imak istiyorsanız b P (ISS'nız tarafında	Türü: bağlantınızın türünü a kendim yapılandırm kendim yapılandırm kendim yapılandırm kendim yapılandırm kendim yapılandırm kendim yapılandırm kendim yapılandır kendim yapılandır kendim yapılandır yağlantı türünü seçinizi he sağlanan Kullanıcı Ad adan veya herhangi bir u seçeneği kullanın) an sağlanan statik IP a	ak istiyorum. Geri şaretleyerek İLERİ bi dı ve Şifre ile bilgisayarınızı ayar değişikliği yapmaksız idresini manuel olarak girin;	türünü algılamak ve Akıllı k ileri utonuna tiklayınız. da "Genişbant Bağlantı" gibi ın bilgisayarınızı doğrudan	Kablo/DSL Modern

www.tp-link.com.tr | www.kolaykurulum.ne



7. Karşınıza gelen sayfada 3G/4G fonksiyonu gelmektedir. Turkcell , AVEA , Vodafone vs. gibi Telekominikasyon firmalarından internet hizmeti alıyorsanız almış olduğunuz USB cihazını modemin USB portuna takarak bu ayarı etkinleştirebilirsiniz. Bu özelliği kullanmayacaksanız **İleri** butonuna tıklayarak kurulumunuza devam edebilirsiniz.

📄 Internet erişimi ye	dekleme çözümü olarak 3G/4G'yi e	etkinleştir	
3G/4G fonksiyonu, In İleri'ye tıklayınız. Yap	ternet Erişimi için bir yedekleme m landırmaları uygulamak için 3G/4G	netodu olarak ayarlanabilir. 3G/4G ayarlarını şimdi yapılandırmak istemiyorsanız, devam etr 3 Yedekle fonksiyonunu etkinleştiriniz.	nek için
		Geri	ik
arşınıza gelen kab şağıda ki adımları Kablosuz Ağ: E	losuz yayın için kablos uygulayınız. tkin seçeneğini işaretl	suz ağınıza bir isim ve bir şifre oluşturacaksınız. Her iki fre leyiniz.	ekans içi
Kablosuz Ağ A Sifre: Kablosuz	dı (SSID): Kablosuz A ağınıza bir sifre tanım	ığ İsmimizi tanımladığımız bölümdür. Iadığınız bölümdür, En az 8 En fazla 64 karakterden oluşa	an ve Tü
karakter içermeyen (ç,ş,ğ vs) bir şifre tanımlamanız gerekmektedir.			
karakter içermey ablosuz ağlarınıza	en (ç,ş,ğ vs…) bir şifi isim ve sifre olusturdu	re tanımlamanız gerekmektedir. uktan sonra İleri butonuna tıklavınız	O to
karakter içermey ablosuz ağlarınıza Hızlı Kurulum - Kablosuz	ren (ç,ş,ğ vs…) bir şifi isim ve şifre oluşturdu	ire tanımlamanız gerekmektedir. uktan sonra İleri butonuna tıklayınız	O tp
karakter içermey ablosuz ağlarınıza Hızlı Kurulum - Kablosuz	ren (ç,ş,ğ vs) bir şifi isim ve şifre oluşturdu Kablos	ire tanımlamanız gerekmektedir. uktan sonra İleri butonuna tıklayınız	n tp
karakter içermey ablosuz ağlarınıza Hızlı Kurulum - Kablosuz	ren (ç,ş,ğ vs) bir şifi isim ve şifre oluşturdu Kablosuz Ağ	suz: Etkinleştir Devre Dışı Bırak Adı: TP-LINK_MODEM	n tp
karakter içermey Cablosuz ağlarınıza Hızlı Kurulum - Kablosuz	ren (ç,ş,ğ vs) bir şifi isim ve şifre oluşturdu Kablosuz Ağ ı Kablosuz Ağ ı	suz: • Etkinleştir • Devre Dışı Bırak Adı: TP-LINK_MODEM anal: Oto	n tp
karakter içermey ablosuz ağlarınıza Hızlı Kurulum - Kablosuz	ren (ç,ş,ğ vs) bir şifi isim ve şifre oluşturdu kablos Kablosuz Ağ Kablosuz Ağ	suz: • Etkinleştir Devre Dışı Bırak Adı: TP-LINK_MODEM anal: Oto • Mod: 11bgn karışık •	• tp .k :P
karakter içermey Cablosuz ağlarınıza Hızlı Kurulum - Kablosuz	ren (ç,ş,ğ vs) bir şifi isim ve şifre oluşturdu Kablosuz Ağ Kablosuz Ağ Kabosuz Ağ Ka	suz: • Etkinleştir • Devre Dışı Bırak Adı: TP-LINK_MODEM Adı: 11bgn karışık •	n tp ik :P
karakter içermey Cablosuz ağlarınıza Hızlı Kurulum - Kablosuz	ren (ç,ş,ğ vs) bir şifi isim ve şifre oluşturdu Kablos Kablosuz Ağ Kablosuz Ağ Ka	induginiz bolundur. En az o'En nazia o'+ karakterden oldşa ire tanımlamanız gerekmektedir. uktan sonra İleri butonuna tıklayınız suz: • Etkinleştir • Devre Dışı Bırak Adı: TP-LINK_MODEM anal: Oto • Mod: TIbgn karışık • nlik: • WPA/WPA2 - Kişisel (Önerilen)	tp k :P ik
karakter içermey Cablosüz ağlarınıza Hızlı Kurulum - Kablosuz	ren (ç,ş,ğ vs) bir şifi isim ve şifre oluşturdu Kablosuz Ağ Kablosuz Ağ Kabosuz Ağ Güven	indurginiz bolundur. En az o'En nazia o'+ karakterden oldşa ire tanımlamanız gerekmektedir. uktan sonra İleri butonuna tıklayınız suz: • Etkinleştir • Devre Dışı Bırak Adı: TE-LINK_MODEM Adı: TE-LINK_MODEM (Ayrıca SSID olarak adlandırılır) anal: Oto • Mod: 11bgn karışık • mlik: • WPA/WPA2 - Kişisel (Önerilen) §ifre 12345678	n tp ik iP ik
karakter içermey ablosuz ağlarınıza Hızlı Kurulum - Kablosuz	ren (ç,ş,ğ vs) bir şifi isim ve şifre oluşturdu Kablos Kablosuz Ağ Ka Güven	indulginiz bolundur. En az o'En nazia o'+ karakterden oldşa ire tanımlamanız gerekmektedir. uktan sonra İleri butonuna tıklayınız suz: • Etkinleştir Devre Dışı Bırak Adı: TP-LINK_MODEM Adı: TP-LINK_MODEM anal: Oto • Mod: 11bgn karışık • enlik: • WPA/WPA2 - Kişisel (Önerilen) §ifre 12345678 (8 ve 63 arasında ASCII karakter veya 8 ve 64 arasında Heksadesimal karakter	tp k ik ik giriniz.)
karakter içermey ablosuz ağlarınıza Hızlı Kurulum - Kablosuz	ren (ç,ş,ğ vs) bir şifi isim ve şifre oluşturdu Kablos Kablosuz Ağ Kablosuz Ağ Güvel	indulginiz bolundur. En az o'En nazia o'+ karakterden oldşa ire tanımlamanız gerekmektedir. uktan sonra İleri butonuna tıklayınız suz: • Etkinleştir • Devre Dışı Bırak Adı: TP-LINK_MODEM Adı: TP-LINK_MODEM (Ayrıca SSID olarak adlandırılır) anal: Oto • Mod: 11bgn karışık • enlik: • WPA/WPA2 - Kişisel (Önerilen) Şifre 12345678 (8 ve 63 arasında ASCII karakter veya 8 ve 64 arasında Heksadesimal karakter • Kablosuz Güvenliği Devre Dışı Bırak	tp k :P k giriniz.)
karakter içermey Cablosuz ağlarınıza Hızlı Kurulum - Kablosuz	ren (ç,ş,ğ vs) bir şifi isim ve şifre oluşturdu Kablos Kablosuz Ağ Kablosuz Ağ Güven	induiginiz bolundur. En az o'En nazia o'+ karakterden oldşa ire tanımlamanız gerekmektedir. uktan sonra İleri butonuna tıklayınız suz: • Etkinleştir Devre Dışı Bırak Adı: TP-LINK_MODEM Adı: TP-LINK_MODEM anal: Oto • Mod: 11bgn karışık • mlik: • WPA/WPA2 - Kişisel (Önerilen) Şifre 12345678 (8 ve 63 arasında ASCII karakter veya 8 ve 64 arasında Heksadesimal karakter • Kablosuz Güvenliği Devre Dışı Bırak	tp k :P k giriniz.) :P

9. Karşımıza gelen sayfada uygulamış olduğunuz ayarlarınızı görmektesiniz. Ayarlarınızı tamamlayıp kurulumu tamamlamak için **Kaydet** butonuna tıklayınız.

uyg	ulamak ve kaydetmek için	KAYDET butonuna tiklayınız.		
Par	ametre Özeti:			- CI-
		Bölge:	Türkiye	
		Zaman Dilimi:	+02:00	
		Bağlantı Türü:	Dinamik IP	,-link
		3G/4G Yedekle:	Devre Dışı	
		Kablosuz:	Etkin	
		Kablosuz Ağ Adı(SSID):	TP-LINK_MODEM	
		Kanal:	Oto	
		Mod:	11bgn karışık	
		Güvenlik:	WPA/WPA2 - Kişisel	
		Kablosuz Şifre:	12345678	sol
				>-1111-



www.tp-link.com.tr | www.kolaykurulum.net



tp-link.

TP-Link Ürünlerini Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz

support.tr@tp-link.com
+90 850 724 44 88
facebook.com/TPLINKTURKE

