



- satırına 192.168.1.1 yazarak klavyenizden Enter tuşuna basınız.
- P tp-link Karşınıza gelen sayfada modeminiz için yeni bir web arayüz şifresi tanımlamanız gerekmektedir.
 - Yeni şifrenizi ilk satıra yazdıktan sonra ikinci satıra şifrenizi tekrardan yazarak doğrulayıp Hadi P tp-link Ptp-link.
 - Başlayalım butonuna tıklayarak şifrenizi oluşturabilirsiniz. D tP

Ptp-link

P tp-link

Ptp-link

Ptp-link

Ptp-link

Ptp-link.

tp-link	Ptp-link.	Ptp-link	Ptp-link.	Ptp-link.	Ptp-link
	 Archer VR2100 Archer VR2100 Güvenli değil 192.168.1. 	× + 1			:p-li
tp-li		،	tp-link		ik
					ip-li
tp-li			:	L. Adım 🗭 🔎 Yeni Şifre Düştik Orta Y	ø füksek
2			:	2. Adım 💬 🎤 Şifreyi Doğrula Hadi Başlayalır Dikkat: Ağ güvenliğinizi sağları	n n hak icin, qüclü veni
tp-li				bir parola ayarlamanız 1~32 arasında (büyük- harf ve sayı içerebilir.	önerilir. Şifreler Küçük harf duyarlı)
P tp-lin	k tp-link	tenumladuktan apar		C Ptp-link	k p-li
tp-link					
2	Şifre Si Oturum aç	frenizi mi unuttunuz? -lin ^k	P tp-lin		c Ptp-li
tp-lin	TP-Link ID ile giriş yapın		P tp-link	Ptp-link.	P tp-link
- to-lif	nk.	c. Starlink			

P tp-linbut	onuna tiklayarak so	nraki adıma geçe	bilirsiniz.	.p-link	Ptp-link	د ۲۲	p-link
ି ନ <mark>-</mark> ବି	tp-link	Hızlı Kurulum	Temel Geliş	miş Türka	çe 🗸	وَنَائَ بَائِرَ جَائَ Çıkış Yap Yeniden	tp-link
P tp-lif	Internet Serv	is Sağlayıcısı(ISS) Seçin	Kablosuz Ayarları	Bačlanti Testi	Özet	TP-Link Cloud Servisi	link
P	Bölger	nizi ve Zaman Diliminizi seçin.		Dagidilli Tesu			tp-link.
Ptp-lif	Bölge: Saat D	Türkiye (GMT+03:0	0) Bağdat, Kuveyt, Riyad	1. Adım		- 2. Adım	link
P					Çıkış İleri	3. Adım	tp-link.
Ptp-link.	P tp-link	P tp-li	nk. Pt	p-link	P tp-link	· P 1	p-link

P



🕑 tp-link

P tp-link

P tp-link

P tp-link

P tp-link

P tp-link

Ptp-link

Cho an us	Hızlı Kurulum		Gelişmiş	Türkçe	~	Çıkış Yap Yeniden
Inter	met Servis Sağlayıcısı(ISS) Seçin	Kablos	ız Ayarları		Özet	TP-Link Cloud Servisi
•	• •		• •		•	
Bolge ve Saat Dilimi	Internet Ku	ruiumu	Baglan	ti lesti		
	ISP Listesinden ISP'nizi seçin veya	ISP'niz listede yoksa	Diğer seçin.			
	ISP Listesi:	TURK TELEKON	(TTNET)_VDSL	-<->	1. Adım	
				Geri	İler	2. Adun

- 5. Karşınıza gelen sayfada Servis Sağlayıcınızın size verdiği kullanıcı adı ve şifrelerini girmeniz gerekmektedir.
- ro-link Kullanıcı Adı: İnternet servis sağlayıcınızın size vermiş olduğu "Kullanıcı Adı" nı yazmanız gerekmektedir.
 - Şifre: İnternet servis sağlayıcınızın yine sizlere vermiş olduğu "Şifre" yi yazmanız gerekmektedir.
 - Şifreyi Doğrula: Bu bölüme de yukarıdaki satıra yazmış olduğunuz şifrenizi yeniden yazarak doğrulamanız gerekmektedir.

tp-link D tp-link tp-link n to-link Not: Kullanıcı adınızı yazarken sonuna @ttnet, @dsmart, data@turk.net vs... uzantısını servis sağlayıcınız olan firmaya göre yazmayı unutmayınız. D tp-link D tp-link

	Hızlı Kurulum	Temel	Gelişmiş	Türkçe	Y Çıkı	り ş Yap Yeniden
	Internet Servis Sağlayıcısı(ISS) Seçin	Kablosuz	Ayarları	ō	zet TP-L	nk Cloud Servisi
Rölge ve Saat I	Dilimi Interne	t Kurulumu	Bağlan	h Testi		_
tp-	Gereken Internet bağlantı bilgildi	erini qirin veva vardım icin se	ervis saŭlaviciniz ile iletis	im kurun		
	Internet Bağlantı Türü:	PPPoE	w			
nk	Kullanıcı Adı:	tplink@ttnet	4	1. Adım		
	şifre:		ø	2. Adım		
101	Sifrevi Doğrula:		ø	13 Adım		

www.tp-link.com.tr | www.kolaykurulum.net





Ptp-link

P tp-link

Ptp-link

Ptp-link

Ptp-link

P tp-link

Ptp-link	o tp-link.	D tP	link	n tp-link		p-link.	D tp-link
	tp-link	Hızlı Kurulum	Temel	Gelişmiş	Türkçe 🗸	ک ر Çıkış Yap Yeniden	D tp-link
	Internet Servis	Sağlayıcısı(ISS) Seçin	Kablosuz Aya	arları	Özet	TP-Link Cloud Servisi	
P tp-link	Bölge ve Saat Dilimi	Internet Kuru	lumu	Bağlantı Te	esti		tp-link
	Tebrikle	r! Internet bağlandı. Internetin	keyfini çıkarın!				o ro-link
	Internet IP Adres	Bağlantı Türü: si:	PPPoE 85.105.				
Ptp-link	Alt Ağ M Ağ Geçi DNS Su Bağlantı	laskesi: di: nuculari: Durumu:	255.255.255.255 81.212 195.175.39.50,195.1 Bağlandı	75.39.49			tp-link.
Pu	Smart C	onnect	Etkinleştirildi				Ptp-link
- to-link	Kablosu	z Ağ	Etkinleştirildi			6	so-link.
tp.m	Ağ Adı (şifre:	SSID):	TP-Link_Modem 12345678				C(2)
					1. Adım 🕞	itir	Ptp-link

 Kurulumu sorunsuz bir şekilde tanımladığınız zaman karşımıza gelecek olan ekranda İnternet Durumu: Bağlandı şeklinde gelecektir. ISS tarafından aldığınız IP bilgilerini de bu sayfada görebilirsiniz.





tp-link.

TP-Link Ürünlerini Tercih Ettiğiniz İçin Teşekkür Ederiz

Support.tr@tp-link.com
+90 850 724 44 88

facebook.com/TPLINKTURKEY