





- 10- Pencerenin sağ altındaki Tamam tuşuna basarak işlemi tamamlayınız.
- 11- Bu işlemleri tamamladıktan sonra, internet tarayıcınızı (Internet Explorer, Firefox vb.) açarak http://192.168.0.254 adresinden cihazın web arayüzüne erişebilirsiniz.

D tp-	Windows XP için	Windows Vista veya Windows 7 için	ink n tp-link	
	Internet İletişim Kuralları (TCP/IP) Özellikleri 🛛 😨 🔯	Internet Protokolü sürüm 4 (TCP/IPv4) Özellikleri		
	Genel	Genel		
Ptp-link	Ağınız destekilyonsa, IP ayarlannın otomatik olarak atanmasını sağlayabiliraniz, Aksi halde, IP ayarlannız için ağ yöneticinize başvurmanız gerekir.	Ağınız destekliyorsa, IP ayarlarının otomatik olarak atanmasını sağlayabilirsiniz. Aksi halde, IP ayarlarınız için ağ yöneticinize başvurmanız gerekir.	Ptp-link.	Ptp-link.
	Otomatik olarak bir IP adresi al	Otomatik olarak bir IP adresi al		
	Aşağıdaki IP adresini kullan:	Aşağıdaki IP adresini kullan:		
D tp-	IP adresi: 192 . 168 . 1 . 20	IP adresi: 192 . 168 . 1 . 20	ink. Dtp-link.	
	At ağ maskesi: 255 . 255 . 0	Alt ağ maskesi: 255 . 255 . 255 . 0		
	Varsaylan ağ geçidi:	Varsayılan ağ geçidi:		
- worlink	O DNS a reversi advanti domatik alarak al	DNS sunucu adresini otomatik olarak al	- wink	- walink
the second	Asaādaki DNS sunucu adreslerini kullan:	Aşağıdaki DNS sunucu adreslerini kullan:	Eb.	tp-in-
	Yedienen DNS sunucusu:	Tercih edilen DNS sunucusu:		
	Dider DNS Sunucusu:	Diğer DNS Sunucusu:		
0 10-			ink no-link	
	Gelişmiş	Cıkarken ayarları doğrula Gelişmiş		
		Tamam		
- walink	lamam iptai		- wallink	- walink
the second	the state of the s	them the second second	Eb.	tp-in.
	(Ekran görüntüleri taslaktır.)			
	(Eki ali gol ullulett taslaktit.)			
010-	link. nto-link. nto	-link. Oto-link. Oto-l	ink. n. to-link.	
- col	ich ich		i ok	cial (