



Ptp-link.

Ptp-link. Ptp-link.

Ptp-link.

Ptp-link.

Ptp-link



1. Cihazın arayüzüne giriş yapmak için öncelikle bir web tarayıcısı (Chrome, Explorer, Mozilla) açıp adres satırına 192.168.1.1 yazarak klavyenizden enter tuşuna basınız.

		p://192.168.1.1		K	P tp-link.	P tp-link.
t	<i>(2)</i> 192.168.1.1	×			Ptp-link.	Ptp-link.
	<b>\$</b>				P tp-link.	P tp-link
					Ptp-link	Ptp-link.
	tp-IIII	tp-III	tp-III IN	tp-IIIIk	D tp-link	D tp-link

 Karşınıza gelen ekranda modeminizin arayüzüne girmeniz için kullanıcı adı ve şifre bölümleri yer almaktadır. Modeminizin arayüz şifreni yazarak Oturum Aç butonuna tıklayınız. Cihazınızın standart arayüz kullanıcı adı ve şifresi admin 'dir.

	. V	V		P tp-link	Ptp-link.
Rullanici	Adı: admin	admin		-p-link	Ptp-link.
Ş	ifre:	admin		P tp-link	P tp-link
Pt	Oturum Aç			p-link	Ptp-link.
Telif Hakkı © 20	117 TP-LINK Technologies Co., Ltd. Tü	m Hakları Saklıdır.		- lick	
Eb-mar	Eb-III.	Eb-urr	P Ep-III -	Eb-III.	P tp-III.
3. Karşınıza gelen I	Durum ekranın da m	odeminizi kurmu	ş olduğunuz profil "	PVC4" bölümü içerisir	nde bulunmaktadır.
P tp-link		300Mbp	s Wireless N ADSL2+ Mode	em Router	
Durum	Hızlı Arabirim Geli Başlat Ayarları Aya Cihaz Bilgisi Sistem Logla	şmiş Erişim ırlar Yönetimi n İstatistik	Bakım Durum	Yardım	P tp-link
Cihaz Bilgisi	Firmware Versiyonu : 3. Mác Adomi : of	0.0 Build 170120 Rel.24774		,-link	P tp-link
LAN	IP Adresi : 16 Alt Ağ Maskesi : 26 DHCP Sunucu : Et	12.168.1.1 15.255.255.0 kin		Ptp-link	P tp-link
Kablosuz	Şu Anda bağlı Kablos	uz İstemci Sayısı:	0 Yenile	, link	- unk
	ID M	AC		)-11-	tp
WAN	PVC         VPI/VCI         IP Adresi           PVC0         1/32         N/A           PVC1         0/33         N/A           PVC2         0/35         N/A           PVC3         0/100         N/A	Alt Ağ         Ağ Geçidi           N/A         N/A           N/A         N/A           N/A         N/A           N/A         N/A	DNS Sunucu Enkapsülasyon N/A Köprü N/A Köprü N/A Köprü N/A Köprü	Durum Up Up Up Up	P tp-link
0,	PVC4         8/35         78.186.151.246         25           PVC5         8/48         N/A         24           PVC6         0/38         N/A         24	55.255.255.255 81.212.171.188 N/A N/A N/A N/A	8 195.175.39.50 PPPoE N/A Köprü N/A Köprü	up up up	D tp-link

## tp-link

tp-link P tp-link D tp-link P tp-link D tp-link 4. Ayarları yapılandırmak için üst tarafta yer alan menülerden Gelişmiş Ayarlar seçeneğine tıklayınız. Sonrasında hemen altında açılan menülerden Güvenlik Duvarı seçeneğine tıklatınız. Açılan sayfadan Güvenlik Duvarı seçeneğini Devre Dışı bırakınız.

t	Ptp-link				300Mbp	s Wireless N	ADSL2+ Mode	m Router
	Gelişmiş	Hızlı Başlat	Arabirim Ayarları	Gelişmiş Ayarlar	Erişim Yönetimi	Bakım	Durum	Yardım P <sup>-li</sup>
) t		Güvenlik D	Ouvarı Yönle	endirme NAT	QoS	VLAN	ADSL	K
1	Guvenlik Duvan		Güvenlik Duva	ri : Etkin  De (DirotAT: Obveni Death, TearDrop	vre Dışı Ik Dovan etkin olduğu oibi saldırıları enceller	nda, modem Denial vebilir.	of Service, SYN Flo	P- <sup>li</sup>
t			SF	PI : Etkin   Etkin   Detkin   Detkin   Control trafigi engellened	vre Dışı in olduğunda DMZ, Sa xektir.)	anal Sunucu ve ACL	. de dahil olmak üze	K. ere tüm WAN
-				KAYDET IP1	TAL .			p-li

- 5. Port Yönlendirme işlemleri için üst menülerden Gelişmiş Ayarlar'a tıklayınız. Hemen ardından altına açılan seçeneklerden NAT'a tıklayınız. Açılan sayfadan aşağıda yer alan adımları uygulayarak Port Yönlendirme link bölümüne erişebilirsiniz.
  - Sanal Devre: PVC4 (Daha önce Durum ekranın da modeminiz hangi PVC profilinde kurulu ise sanal devre kısmında da aynı PVC profilini seçmeniz gerekmektedir.)

Sanal Sunucu'ya tıklayınız.

2	P tp-link	300Mbps Wireless N ADSL2+ Modern					em Router	
	Gelişmiş	Hızlı Başlat	Arabirim Ayarları	Gelişmiş Ayarlar	Erişim Yönetimi	Bakım	Durum	<b>Yardım</b> :p™
		Güvenlik I	Duvarı Yönk	endirme NA	T QoS	VLAN	ADSL	ik.
P			Sanal Devr NAT Durum IP Adresi Sayı:	e : PVC4 V 3 u : Etkin si : ® Tekli © Ço DMZ Sanal Sunuci	klu 1 4			ip ik
								۲P-
o-link		link	D to-l	ink	ptp-link	O to	-link	ptp-link



tp-link Ptp-link 6. Karşınıza gelen sayfada Port Yönlendirme ayarlarınızı uygulayabilirsiniz.

P tp-link

Ptp-link tp-link tp-link n to-link n to-link Açmanız gereken port numarasını ve o port numarasına bağlı iç yerel ip adresini önceden tespit etmelisiniz.

Ptp-link

P tp-link

P tp-link

- Kural Dizini: 12 adet port yönlendirme yapabilirsiniz. Her port yönlendirmede kural dizinini P tp-link
- P tp-link değiştirebilirsiniz.
  - Uygulama: Açmak istediğiniz porta bir isim verebilirsiniz. Örn: Kamera, Server, Oyun
  - Başlangıç ve Bitiş Port Numarası: Açmak istediğiniz portlar eğer bir aralıkta ise örneğin 2563 & 2580 arasında ise başlangıç 2563 bitiş 2580 olarak tanımlayabilirsiniz.
  - Yerel IP Adresi: Bu bölüme açmak istediğiniz Port'un İç Local'de yani modemden almış olduğu ip adresini tp-link yazmanız gerekmektedir. Örnek: modeminizin IP adresi 192.168.1.1'dir, port açmak istediğiniz uygulama, bilgisayar veya herhangi
  - bir cihazın modem tarafında aldığı IP adresi 192.168.1.125 olduğunu var sayalım. Yerel IP Adresi satırına P tp-lin Dtp-III bu IP adresini yazmanız gerekmektedir.

Son olarak ayarlarınızı yapılandırdıktan sonra KAYDET tıklayarak işlenizi tamamlayabilirsiniz.





TP-Link Ürünlerini

Tercih Ettiğiniz İçin

Teşekkür Ederiz

tp-link.

support.tr@tp-link.com +90 850 724 44 88 facebook.com/TPLINKTURKE

