

TP-LINK®

150Mbps Wireless N Nano Router

TL-WR702N

Hızlı Kurulum Kılavuzu



Öne Çıkanlar:

- 150Mbps kablosuz bağlantı hızı video akışı, online oyunlar ve internet görüşmeleri gibi uygulamalar için idealdir
- Ev ve seyahat için uygun tasarım
- AP (varsayılan), Client, Router, Repeater ve Bridge mod desteği
- Kolay esneklik sağlayan PC USB portu yada USB güç adaptörüyle kullanma imkanı


Paket İeriđi




TL-WR702N




Ethernet Kablosu




Gü Adaptörü



USB Kablosu



Kaynak CD




Hızlı Kurulum Kılavuzu

Dört Tip Çalışma Modu


1 AP Mod (varsayılan mod)

AP modu varsayılan çalışma modudur. Bu modda, TL-WR702N ile kablolu ađınızı kablosuz ađa dönüştürebilirsiniz.




2 Router Mod

Bu modda, TL-WR702N ile DSL veya Kablo modeminizdeki internet bağlantınızı çoklu kullanıcı olarak paylaşmanıza olanak tanır.




3 Repeater Mod

Bu modda, TL-WR702N ile mevcut AP veya kablosuz yönlendiricinizin kablosuz kapsama alanını genişletebilirsiniz.




4 Client Mod

Bu modda, TL-WR702N ile mevcut AP veya kablosuz yönlendiricinizdeki kablosuz bağlantıyı kablolu cihazlarınıza (Set-Top Box, Smart TV, PC, vb.) paylaşmanıza olanak tanır.



Cihaz Giriş


Cihaz bağlantısından önce, lütfen önce altındaki SSID ve Password 'ü daha sonra kullanmak için not alınız.



* **SSID:** Varsayılan Kablosuz Ağ Adı

* **Password:** Varsayılan Kablosuz Ağ Parolası

Cihaz Bağlantısı



Adım 1 : Cihaz kutusundan çıkan USB kablosunun mikro ucunu cihaza bağlayınız.


Adım 2: USB kablonun diğer ucunu cihazın güç adaptörüne bağlayınız.

Adım 3 : Cihaz güç adaptörünü prize takınız.

Adım 4: TL-WR702N AP Modu veya Router Modunda LAN/WAN portundan Ethernet kablosu ile Internet hattına bağlantısı yapılabilir. Diğer modlarda sadece alıcı cihaz (bilgisayar, set-top-box, smart tv) ile ethernet bağlantısı yapılmalıdır.

TL-WR702N LED Durum Göstergesi :

Durum	Belirti
Düz	Cihaz açık ancak LAN/WAN portu bağlı değil
Yavaş Yanıp Sönüyor	LAN/WAN kablosu bağlı ancak veri alışverişi yok
Hızlı Yanıp Sönüyor	LAN/WAN kablosu bağlı ve veri alışverişi var



LAN/WAN: Bu port LAN olarak AP/Repeater/ Bridge/Client modunda ve WAN olarak Router modunda çalışmaktadır.

Power: Bu port cihaz güç sağlamak için kullanılır.



Reset: TL-WR702N'i fabrika ayarlarına sıfırlamak için kullanılır.





Not Reset hakkında daha fazla bilgi için, lütfen **Ek:Sorun Giderme** bölümüne bakınız.


Anında Kablosuz Bağlantı

Windows XP için

- 1 Masaüstünüzün alt tarafındaki wireless ikonuna  çift tıklayınız. Pencerede **Ağ listesini yenile**'ye tıklayınız. Cihazın varsayılan kablosuz ağ adı "SSID" ( 1) yazan ismini seçiniz ve **Connect (Bağlan)** butonuna tıklayınız.




- 2 Bağlantı için cihazın varsayılan ağ parolası "Password" ( 2) nda yazan şifreyi giriniz ve **Connect (Bağlan)**'a tıklayınız.





3


Aşağıdaki penceredeki gibi **Connected** (Bağlı) görebiliyorsanız, başarıyla kablosuz ağa bağlantı kurulmuştur.





Windows 7 için

1


Masaüstünüzün alt tarafındaki wireless ikonuna  tıklayınız. Yenile butonuna tıklayınız ve listeden cihazın varsayılan kablosuz ağ adında SSID ( 1) yazan ismini seçiniz ve **Connect (Bağlan)** butonuna tıklayınız.



- 2** Bağlantı için cihazın varsayılan ağ parolası “Password” ( 2)nda yazan şifreyi giriniz ve **Tamam**’a tıklayınız.



- 3** Resimde görüldüğü Bağlandı (Connected) görebiliyorsanız, başarıyla kablosuz ağa bağlantı sağlanmıştır.




1. Ağın varsayılan **SSID** si etiket üzerinde **TP-LINK_XXXXXX** olarak yazmaktadır.
2. Şifreleme varsayılan olarak etkindir ve varsayılan **Güvenlik Anahtarı/Ağ Anahtarı** etiket üzerindeki **Password** 'de yazmaktadır. Şifre **küçük harf** duyarlıdır.

Gelişmiş Web Yönetimi (Örnek yapılandırma Windows 7’de yapılmıştır.)

1 PC Yapılandırma


1 Bilgisayarınızda **Başlat>Denetim Masası>Ağ ve Paylaşım Merkezi>Bağdaştırıcı Ayarlarını**

Değiştirin sayfasını açınız. Yerel Ağ Bağlantısı’na sağ tıklayınız ve **Özellikler** sayfasını açınız.



2 Yerel Ağ Bağlantısı Özellikleri penceresinde **Internet Protokolü**


sürüm 4(TCP/IPv4) seçeneğinin **Özellikler** penceresini açınız.



3

Aşağıdaki IP Adresini Kullan

seçeneğini işaretleyiniz ve aktif durumdaki IP adresi alanına **192.168.0.x** (1~254) aralığında IP adresi giriniz. **Alt Ağ Maskesi** alanına **255.255.255.0** IP adresini giriniz. Statik IP ayarlarını yapılandırdıktan sonra Tamam butonlarına basarak yapılandırmayı bitiriniz.



2 Ağa Bağlanma

1


Masaüstünüzün alt tarafındaki wireless ikonuna





tıklayınız. Yenile butonuna tıklayınız ve listeden cihazın varsayılan kablosuz ağ adında SSID (



Not 1) yazan ismini seçiniz ve **Connect (Bağlan)** butonuna tıklayınız.




- 2** Bağlantı için cihazın varsayılan ağ parolası “Password” ( 2)nda yazan şifreyi giriniz ve **Tamam**’a tıklayınız.



- 3** Resimde görüldüğü Bağlandı (Connected) görebiliyorsanız, başarıyla kablosuz ağa bağlantı sağlanmıştır.



1. Ağın varsayılan **SSID** si etiket üzerinde **TP-LINK_XXXXXX** olarak yazmaktadır.
2. Şifreleme varsayılan olarak etkindir ve varsayılan **Güvenlik Anahtarı/Ağ Anahtarı** etiket üzerindeki **Password** 'de yazmaktadır. Şifre **küçük harf** duyarlıdır.



3 TL-WR702N Yapılandırma


- 1** Bilgisayarınızda bir web tarayıcısı açınız, adres alanına 192.168.0.254 yazınız ve **Enter** 'a basınız. Açılan pencerede **Kullanıcı Adı** ve **Parola** olarak **admin** giriniz. **Tamam** 'a tıklayınız.



2

Başarılı bir girişten sonra, **Quick Setup** menüsüne tıklayarak TL-WR702N 'i hızlıca yapılandırabilirsiniz.

Next 'e tıklayınız.



Quick Setup


The quick setup will tell you how to configure the basic network parameters.

To continue, please click the **Next** button.

To exit, please click the **Exit** button.

3

İhtiyacınız olan çalışma modunu seçiniz ve **Next** 'e tıklayınız.



Quick Setup - Working Mode

AP: AP Mode

Router: Router Mode

Repeater: Repeater Mode

Bridge: Bridge Mode

Client: Client Mode

4

Seçtiğiniz moda göre Kablosuz Ayarları yapılandırınız. (TL-WR702N beş çalışma modunu destekler. Burada en çok kullanılan **AP,Router,Repeater** ve **Client** modları tanıtılmaktadır. Köprü modu için Kaynak CD ve Kullanım Kılavuzuna bakınız.)

AP Mod

- 1** Kablosuz parametrelerinizi ayarlayınız. **SSID** 'yi yeniden adlandırmanız tavsiye edilmektedir. **Security Options** 'dan güvenlik tipi seçiniz. WPA-PSK/WPA2-PSK şifreleme yapmanız tavsiye edilir. **PSK Password** 'e 8-63 karakter arasında bir şifre belirleyiniz. (Belirlediğiniz şifrede Türkçe karakterlerin olmamasına dikkat ediniz. Aksi durumda şifreniz kabul edilmeyecektir.) Ayarlarınızı bitirdikten sonra **Next** 'e tıklayınız.

Quick Setup - Wireless AP

Wireless Radio:

SSID:

Region:

Warning: Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.

Channel:

Mode:

Channel Width:

Security Options:

Disable Security

WPA-PSK/WPA2-PSK

PSK Password:

(You can enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)

- 2** TL-WR702N 'deki ayarlarınızın etkili olabilmesi için **Reboot** 'a tıklayınız.

Quick Setup - Finish

Congratulations! The Router is now connecting you to the Internet. For detail settings, please click other menus if necessary.

The change of wireless config or MAC address clone will not take effect until the Router reboot.



Cihaz yeniden açıldıktan sonra, cihazı AP modunda gösterildiği gibi bağlantısını yapınız. Kablolu ağ kartınızda yapılandırılmış olduğunuz ayarları eski durumuna getirmek için lütfen **Aşama 4** 'teki talimatları uygulayınız.

Router Mod

- 1 Kablosuz parametrelerinizi ayarlayınız. **SSID** 'yi yeniden adlandırmanız tavsiye edilmektedir. **Security Options** 'dan güvenlik tipi seçiniz. WPA-PSK/WPA2-PSK şifreleme yapmanız tavsiye edilir. **PSK Password** 'e 8-63 karakter arasında bir şifre belirleyiniz. (Belirlediğiniz şifrede Türkçe karakterlerin olmamasına dikkat ediniz. Aksi durumda şifreniz kabul edilmeyecektir.) Ayarlarınızı bitirdikten sonra **Next** 'e tıklayınız.

- 2 **WAN Connection Type (WAN Bağlantı Tipi)** ni seçiniz ve **Next** 'e tıklayınız.

Quick Setup - WAN Connection Type

The Quick Setup is preparing to set up your connection type of WAN port.

- PPPoE** - For this connection, you will need your account name and password from your ISP.
- Dynamic IP** - Your ISP uses a DHCP service to assign your Router an IP address when connecting to the Internet.
- Static IP** - This type of connection uses a permanent, fixed (static) IP address that your ISP assigned.

- a) Eğer seçiminiz PPPoE ise, ilgili alanlara ISS (Internet Servis Sağlayıcı) nizden verilen Username (Kullanıcı Adı) ve Password (Şifre) nizi giriniz. Ardından **Next** 'e tıklayarak devam ediniz.

Quick Setup - PPPoE

User Name:

Password:

- b) Eğer seçiminiz **Dynamic IP** ise, TL-WR702N DHCP sunucusundan veya ISS 'dan otomatik olarak IP alacaktır. Herhangi bir yapılandırma yapmanıza gerek yoktur. Kablosuz yapılandırma ile kurulumu devam edebilirsiniz.

- c) Eğer seçiminiz Static IP ise, ISS 'dan sağlanan IP Adresi, Subnet Mask, Default Gateway ve Primary DNS bilgilerini giriniz ve **Next** 'e tıklayınız.

Quick Setup - Static IP

IP Address:	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Subnet Mask:	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Default Gateway:	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Primary DNS:	<input type="text" value="0.0.0.0"/>
Secondary DNS:	<input type="text" value="0.0.0.0"/> (Optional)

- 3** Ayarların etkili olabilmesi için **Reboot** 'a tıklayınız ve cihazı yeniden başlatınız.

Quick Setup - Finish

Congratulations! The Router is now connecting you to the Internet. For detail settings, please click other menus if necessary.

The change of wireless config or MAC address clone will not take effect until the Router reboot.



Cihaz yeniden açıldıktan sonra, cihazı Router modunda gösterildiği gibi bağlantısını yapınız. Kablolu ağ kartınızda yapılandırılmış olduğunuz ayarları eski durumuna getirmek için lütfen **Aşama 4** 'teki talimatları uygulayınız.

Repeater Mod

- 1 Kullanılabilir kablosuz ağları bulmak için **Survey** butonuna tıklayınız.

Quick Setup - Wireless Repeater

SSID:

MAC of AP: Example:00-1D-0F-11-22-33

Region:

Warning: Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.

(Please choose Main AP's type of encryption, and input the wireless password)

Security Options:

WEP Key Index:

Authentication Type:

PassWord:

- 2 Hedef **SSID** ağını seçiniz ve **Connect** seçeneğine tıklayınız.

AP List

AP count: 3

ID	BSSID	SSID	Signal	Channel	Security	Choose
1	90-F6-52-A0-84-F9	Kingdom of Heaven	48dB	11	ON	Connect
2	90-F6-52-F6-15-E7	Kingdom of Heaven	41dB	11	ON	Connect
3	90-F6-52-A0-82-CF	Kingdom of Heaven	6dB	11	ON	Connect

- 3** Hedef SSID otomatik olarak eklenecektir. Bağlantı için hedef SSID de tanımlı kimlik tipini (**Security Options**) seçiniz ve şifreyi (**Password**) giriniz. Ardından **Next** 'e tıklayınız.

Quick Setup - Wireless Repeater

SSID:

MAC of AP: Example:00-1D-0F-11-22-33

Region:

Warning: Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.

(Please choose Main AP's type of encryption, and input the wireless password)

Security Options:

WEP Key Index:

Authentication Type:

Password:

- 4** Ayarların etkili olabilmesi için **Reboot** 'a tıklayınız ve cihazı yeniden başlatınız.

Quick Setup - Finish

Congratulations! The Router is now connecting you to the Internet. For detail settings, please click other menus if necessary.

The change of wireless config or MAC address clone will not take effect until the Router reboot.



Cihaz yeniden açıldıktan sonra, cihazı Repeater modunda gösterildiği gibi bağlantısını yapınız. Kablolu ağ kartınızda yapılandırılmış olduğunuz ayarları eski durumuna getirmek için lütfen **Aşama 4** 'teki talimatları uygulayınız.

Client Mod

- 1 Kullanılabilir kablosuz ağları bulmak için **Survey** butonuna tıklayınız.

Quick Setup - Wireless Client

SSID:
MAC of AP: Example:00-1D-0F-11-22-33
Region: ▼
Warning: Ensure you select a correct country to conform local law.
 Incorrect settings may cause interference.

Survey

(Please choose Main AP's type of encryption, and input the wireless password)

Security Options: ▼
WEP Key Index: ▼
Authentication Type: ▼
PassWord:

- 2 Hedef **SSID** ağını seçiniz ve **Connect** seçeneğine tıklayınız.

AP List

AP count: 3

ID	BSSID	SSID	Signal	Channel	Security	Choose
1	90-F6-52-A0-84-F9	Kingdom of Heaven	48dB	11	ON	Connect
2	90-F6-52-F6-15-E7	Kingdom of Heaven	41dB	11	ON	Connect
3	90-F6-52-A0-82-CF	Kingdom of Heaven	6dB	11	ON	Connect

- 3** Hedef SSID otomatik olarak eklenecektir. Bağlantı için hedef SSID de tanımlı kimlik tipini (**Security Options**) seçiniz ve şifreyi (**Password**) giriniz. Ardından **Next** 'e tıklayınız.

Quick Setup - Wireless Client

SSID:

MAC of AP: Example:00-1D-0F-11-22-33

Region:

Warning: Ensure you select a correct country to conform local law. Incorrect settings may cause interference.

(Please choose Main AP's type of encryption, and input the wireless password)

Security Options:

WEP Key Index:

Authentication Type:

PassWord:

- 4** Ayarların etkili olabilmesi için **Reboot** 'a tıklayınız ve cihazı yeniden başlatınız.

Quick Setup - Finish

Congratulations! The Router is now connecting you to the Internet. For detail settings, please click other menus if necessary.

The change of wireless config or MAC address clone will not take effect until the Router reboot.




Cihaz yeniden açıldıktan sonra, cihazı Client modunda gösterildiği gibi bağlantısını yapınız. Kablolu ağ kartınızda yapılandırılmış olduğunuz ayarları eski durumuna getirmek için lütfen **Aşama 4** 'teki talimatları uygulayınız.

4 PC Yeniden Yapılandırma

Adım 1'deki PC Yapılandırmada IP adresini belirlediğiniz adımları takip ediniz.

Otomatik olarak bir IP adresi al ve DNS sunucu adresini otomatik olarak al seçiniz. Tamam 'a tıklayınız ve yapılandırmayı bitiriniz.




5 Ağa Yeniden Bağlanma

Sadece 4 mod için : **AP, Router, Repeater ve Bridge**. TL-WR702N **Repeater** modunda erişmek istediğiniz yönlendirici ile aynı **SSID** ye sahip olur.


1

Yenile butonuna tıklayınız ve **Adım 3: TL-WR702N Yapılandırma** aşamasında yapılandırdığınız modda gözüken **SSID** yi seçiniz. **Bağlan**'a tıklayınız.



2

Eğer Kablosuz Güvenlik etkin ise, Adım 3 : TL-WR702N Yapılandırma aşamasında cihazda belirlediğiniz Güvenlik Anahtarını giriniz. Tamam'a tıklayınız.



Ek : Sorun Giderme

1


Şifremi unuttum, ne yapabilirim?

- 1) TL-WR702N'i fabrika ayarlarına geri yükleyiniz. Eğer geri yükleme işlemini nasıl yapılacağını bilmiyorsanız **TL-WR702N'i fabrika ayarlarına nasıl geri yüklerim?** ekine başvurunuz.
- 2) Web yönetim sayfasında oturum açmak için varsayılan kullanıcı adı ve şifre: admin, admin giriniz. Kablosuz ağa bağlanmak için etiket üzerinden yazan varsayılan şifreyi kullanınız.
- 3) Hızlı Kurulum Kılavuzundaki adımları takip ederek TL-WR702N'i yeniden yapılandırınız.

TL-WR702N'i fabrika ayarlarına nasıl geri yüklerim?

2

TL-WR702N açıkken, bir iğne kullanarak yaklaşık **5 saniye** süre ile **Reset** butonuna bırakmadan basılı tutunuz.



Gelişmiş ayarları için, lütfen Kaynak CD 'deki Kullanım Kılavuzuna bakınız.

Teknik Destek

- Sorun giderme hakkında daha fazla yardım için www.tp-link.com/support/faq.asp sayfasına bakınız.
- Güncel Firmware, Sürücü, Yardımcı Program ve Kullanıcı Kılavuzu indirmek için www.tp-link.com/support/download.asp sayfasına bakınız.
- Diğer tüm teknik destek konuları için, aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle temasa geçiniz.

Türkiye

Tel: 444 19 25

E-mail: support.tr@tp-link.com

Hizmet Saatleri: 7 gün 9:00 - 18:00 saatleri arasında

Global

Tel: +86 755 26504400

E-mail : support@tp-link.com

Hizmet Saatleri: 7 gün 24 saat